

Funktionsschema

24 V Strom-
versorgung



Optional: Externe
Erweiterungsmodule

**Christ Touch PC
Industrie PC**



Informationen an die CPU:

- Status der Eingangsspannung
- Ladestatus der Supercaps
- Ladestatus der Erweiterung

CPU

Informationen an die USV:

Herunterfahren, wenn Eingangs-
spannung fehlt